





FUNFLAG® Tri



Indoor


Mat	Drapeau	
2.0 m	50x160 cm	CHF 585.-
2.5 m	50x210 cm	CHF 690.-
3.0 m	50x260 cm	CHF 765.-

FUNFLAG® Wing



Outdoor



Mat	Drapeau	
3.0 m	80x250 cm	CHF 1'550.-



Outdoor

Mat	Drapeau	
2.5 m	50x190 cm	CHF 1'470.-
3.0 m	50x240 cm	CHF 1'570.-



FUNFLAG® Basic



Mat	1 Drapeau	
2.5 m	60x200 cm	CHF 562.-
3.0 m	70x250 cm	CHF 630.-

Mat	3 Drapeaux	
2.5 m	60x200 cm	CHF 1'120.-
3.0 m	70x250 cm	CHF 1'290.-

FUNFLAG® Classic




Mat	1 Drapeau	
2.5 m	60x200 cm	CHF 560.-
3.0 m	70x250 cm	CHF 630.-


Mat	3 Drapeaux	
2.5 m	60x200 cm	CHF 1'090.-
3.0 m	70x250 cm	CHF 1'285.-




FUNFLAG® Sunny




FUNFLAG® Orbit



FUNFLAG® Joker



FUNFLAG® Drop



Création et mise en page
Bon-à-tirer avant impression

CHF 120.- h.
CHF 60.- par sujet



65.-

Sac pour voile
205cm




136.-

Set pour sol
40mm diam./70cm



182.-

Socle en béton
66cm diam./50kg




150.-


Pied en croix
15x70cm/5kg




FUNFLAG® Drop




FUNFLAG® Joker



FUNFLAG® Sunny



FUNFLAG® Orbit






Système de montage

valable pour tout les petits FUNFLAG (Hauteur 2.0, 2.5, 3.0 m)

- ❶ Tube (A) sur le socle (D) visser
- ❷ Si il est présent, tube de rallonge (B) sur (A) inserer
- ❸ Potence (C1, C2 ou C3) inserer en haut
- ❹ Drapeau (E) depuis le haut , faire glisser jusqu'en bas.




A Tube alu




D Socle

Liste matériels


FUNFLAG®	A	B	C	D	E	F
Joker 2.0 m	2.0m	—	C1	1	1	1
Joker 2.5 m	1.5m	1.0m	C1	1	1	1
Joker 3.0 m	2.0m	1.0m	C1	1	1	1
Drop 1.75 m	1.5m	—	C3	1	1	1
Drop 2.25 m	2.0m	—	C3	1	1	1
Drop 2.75 m	1.5m	1.0m	C3	1	1	1
Sunny 2.0 m	1.5m	—	C2	1	1	1
Sunny 2.5 m	2.0m	—	C2	1	1	1
Sunny 3.0 m	1.5m	1.0m	C2	1	1	1
Orbit 2.0 m	1.5m	—	C2	1	1	1
Orbit 2.5 m	2.0m	—	C2	1	1	1
Orbit 3.0 m	1.5m	1.0m	C2	1	1	1




FUNFLAG®
Joker



FUNFLAG®
Drop



FUNFLAG®
Sunny



FUNFLAG®
Orbit



Système de montage

Pour FUNFLAG® Sunny, Orbit et Flame

1. Tube alu (A) rallonge (B) à assembler
2. Tige en fibre de verre (C) à fixer par le haut
3. Ourlet du drapeau (D) glisser depuis le haut
Enfilez la tige en fibre de verre dans l'ourlet synthétique
4. suspendre le poids (E) à l'aide du crochet baïonnette
5. A planter en terre (I) ou dans le socle en béton (H)





F Mode d'emploi

Accessoires:


G Sac de rangement

H Socle en béton

I Vilbrequin de sol



Socle en béton
ø 66 cm, 50 kg



Set pour sol